

## STAZIONE AGROMETEO DI BASE: Cusercoli

Note	Descrizione
Accesso azienda (prendere chiavi)	Fattoria Faggioli, accesso da azienda poi sentiero pedonale. Prima dell'intervento si consiglia di contattare la proprietà
Recinzione (prendere chiavi)	Nessuna recinzione

## Sensori e loro disposizione

Sensore	Sì/No	Palo di riferimento con numero progressivo e note
Data logger	X	Palo 1 alluminio
Pannello FV	X	Palo 1 alluminio
Antenna	X	Palo 1 alluminio
Temp aria 2 m	X	Palo 1 alluminio
Temp aria 0.5 m		
Bagnatura fogliare		
Radiometro		
Pluviometro	X	Palo 1 acciaio
Pluviometro riscaldato		
Palo Anemometro		
Nivometro		
Altro		

Alberi ed arbusti da potare da parte delle proprietà, soprattutto frassini lato est pluviometro. La proprietà è già avvisata e farà tagliare. Verificare in loco.

### **Interventi**

- 1.
2. Recupero, stoccaggio e conferimento secondo capitolato di
  - a. TU
  - b. filtro pluvio
  - c. SIM card
3. Palo 2
  - a. Rimozione e smaltimento del plinto, palo e pluviometro
4. Palo 1
  - a. rimozione e smaltimento parti non recuperate
  - b. taglio palo alluminio e smaltimento
  - c. sostituzione con nuovo palo secondo specifiche a capitolato
  - d. installazione nuova stazione con configurazione agrometeorologica di base

vista panoramica



vista panoramica. I frassini a destra e sinistra vanno tagliati



palo 1



palo 1 in primo piano (su sfondo palo 2) e frassino da tagliare



palo 2 con frassino da tagliare

