

## STAZIONE AGROMETEO DI BASE: Mirabello

Note	Descrizione
Accesso azienda (prendere chiavi)	Fondo Albanina. Fondo chiuso serve chiave cancello
Recinzione (prendere chiavi)	No

## 1. Sensori e loro disposizione

Sensore	Sì/No	Palo di riferimento con numero progressivo e note
Data logger	X	Palo 1 alluminio
Pannello FV	X	Palo 1 alluminio
Antenna	X	Palo 1 alluminio
Temp aria 2 m	X	Palo 1 alluminio
Temp aria 0.5 m		
Bagnatura fogliare	X	Palo 1 alluminio
Radiometro		
Pluviometro	X	Palo 2 acciaio
Pluviometro riscaldato		
Palo Anemometro		
Nivometro		
Sensore umidità	X	Palo 1 alluminio

## **Interventi**

1. Recupero, stoccaggio e conferimento secondo capitolato di
  - a. filtro pluvio
  - b. SIM card
2. Palo 2
  - a. Rimozione e smaltimento del plinto, palo e pluviometro
3. Palo 1
  - a. Scollegare cavo umidità del suolo, coprirlo adeguatamente e lasciarlo in campo in modo visibile per successiva installazione
  - b. rimozione e smaltimento parti non recuperate
  - c. taglio palo alluminio e smaltimento
  - d. sostituzione con nuovo palo secondo specifiche a capitolato
  - e. installazione nuova stazione con configurazione agrometeorologica di base e collegamento del sensore di umidità del suolo con il cavo esistente

vista panoramica



palo 1



palo 2



cancello di accesso al fondo

