

STAZIONE AGROMETEO DI BASE: Lavezzola

Note	Descrizione
Accesso azienda (prendere chiavi)	Cooperativa di Conselice, accesso libero su cavedagna
Recinzione (prendere chiavi)	no

Sensori e loro disposizione

Sensore	Sì/No	Palo di riferimento con numero progressivo e note
Data logger	X	Palo 1 alluminio
Pannello FV	X	Palo 1 alluminio
Antenna	X	Palo 1 alluminio
Temp aria 2 m	X	Palo 1 alluminio
Temp aria 0.5 m		
Bagnatura fogliare		
Radiometro		
Pluviometro	X	Palo 2 acciaio
Pluviometro riscaldato		
Palo Anemometro		
Nivometro		
Altro		

Interventi

1. Recupero, stoccaggio e conferimento secondo capitolato di
 - a. TU
 - b. filtro pluvio
 - c. SIM card
2. Palo 2
 - a. Rimozione e smaltimento del plinto, palo e pluviometro
3. Palo 1
 - a. rimozione e smaltimento parti non recuperate
 - b. taglio palo alluminio e smaltimento
 - c. sostituzione con nuovo palo secondo specifiche a capitolato
 - d. installazione nuova stazione con configurazione agrometeorologica di base

vista panoramica



palo 1



palo 2

